



LET OP!
AANSLUITINGEN 3/8"
BUITENDRAAD DIENEN IN DE
VLOER GEPLAATST TE WORDEN!

Montage

3/8" puntstukken gelijk met de afgewerkte vloer houden, gat in base plaat is rond 6,3 cm.

