



Montagehandleiding City wandcloset



Laat het draadeind precies 3,5cm. uitsteken.



Metalen koker op precies 5,5cm. bevestigen.



Schroef niet verder draaien als op tekening.



Montagehandleiding City wandcloset



Na het plaatsen van de plug wandcloset plaatsen.



Schroef niet te vast draaien, bij een klik zit de pot voldoende vast.

Indien bovenstaande handelingen exact uitgevoerd worden zoals omschreven moet het wandcloset zonder problemen gemonteerd kunnen worden.