


MANUEL D'INSTALLATION SANICLASS

Porte-serviettes

Si vous souhaitez accrocher un porte-serviettes à un meuble sous-vasque qui n'a pas encore été installé :



ÉTAPE 1

Accrochez le meuble sous-vasque et placez le porte-serviettes sur le côté gauche ou droit du meuble sous-vasque avant de sceller la vasque.



ÉTAPE 2

Fixez le porte-serviettes au meuble à l'aide de vis. Veillez à ce que le support soit adapté à une installation sur des panneaux de meubles latérales d'une épaisseur de 16 à 20 mm.



ÉTAPE 3

Appliquez du mastic sur le meuble et placez la vasque dessus. Laissez durcir pendant 24 heures avant de l'utiliser.

Si vous souhaitez suspendre un porte-serviettes à un meuble existant :

ÉTAPE 1

Retirez la couche de mastic entre la vasque et le meuble.

ÉTAPE 2

Soulevez légèrement le lavabo sur le côté gauche ou droit et accrochez le porte-serviettes sur ce côté du meuble.

ÉTAPE 3

Si nécessaire, fixez le porte-serviettes au meuble à l'aide de vis. Veillez à ce que le support soit adapté à une installation sur des panneaux de meubles latérales d'une épaisseur de 16 à 20 mm.

ÉTAPE 4

Appliquez du mastic sur le meuble et placez la vasque dessus. Laissez le lavabo sécher pendant 24 heures avant de l'utiliser.



SANICLASS