

MONTAGE HOGE KAST EN HALF HOGE KAST:

Alvorens met de montage te beginnen dient u alle deuren te verwijderen. De deuren kunnen verwijderd worden door aan de achterkant van het scharnier de bevestiging te ontgrendelen. Na het verwijderen van de deuren blijft een tamelijk lege kast over, dit om licht te werken en beschadiging te voorkomen.

Meet de boorgaten uit. Boor de gaten voor de montageplaatjes in de muur. Zie “MONTAGE ONDERKAST” voor meer informatie over de montageplaatjes. Alvorens de hoge kast op de kastophangers (aan binnenzijde kast) aan de muur te hangen, draait u de stelschroef aan de voorzijde van de kastophanger linksom om voldoende ruimte te creëren. Hierna hangt u de kast aan de muur, de kastophanger over het puntje van de montageplaat. U legt nu een waterpas op de kast en stelt de kast waterpas met de stelschroeven aan de onderzijde van de kastophangers. Na het stellen trekt u de kast naar de wand door het rechtsom draaien van de stelschroeven aan de voorzijde van de kastophangers.

Halfhoge kast – montage afdekblad:

Bij een halfhoge kast wordt het afdekblad los geleverd. Het afdekblad kunt u, na montage van de halfhoge kast, met zuurvrije siliconenkit vastzetten op de halfhoge kast.

AFMONTEREN:

Nu u het hele meubel heeft hangen plaatst u de deuren en laden weer terug, de deuren middels klikmontage (inklikken van de scharnieren, geen schroefverbinding) en de laden door deze op de geleider te plaatsen en naar binnen te drukken totdat u de lade hoort vastklikken.

Na het stellen kunnen de bijgeleverde afdekkapjes geplaatst worden op de scharnieren en laden.

Bij spiegelkasten kunnen er opbouwdempers meegeleverd zijn. De opbouwdempers kunt u over de scharnieren heen klikken. De uitstekende delen van de demper passen precies in de opening van het scharnier. De stift komt richting de deur, de stelschroef richting de muur. Door de stelschroef te draaien komt de stift verder naar voren of achteren. Op die manier wordt de deur eerder of later opgevangen.

Voordat u het meubel in gebruik neemt, dient u ervan verzekerd te zijn dat het meubel vakkundig is afgekit met zuurvrije siliconen kit, dit om toekomstige waterschade te voorkomen.

Voor het aansluiten van water en afvoer raden we aan een erkende installateur te benaderen.

STELLEN SCHARNIEREN

Informatie afstellen scharnieren op spiegeldeuren en hoge/halfhoge kast deuren:

Bekijk een instructievideo op de website voor het afstellen van de scharnieren.

Scan deze QR code om naar de pagina te gaan waar de informatie te vinden is:

