

11.2808.COLOUR

TROY 50 1L
RECESSED SPOT

1/3




05

LET OP! VOOR DEZE VERSIE MOET U EXTRA ACCESSOIRES BESTELLEN: GU10 LAMPHOUDER EN EEN GU10 LICHTBRON
 NOTE! FOR THIS VERSION YOU HAVE TO ORDER EXTRA ACCESSORIES: GU10 LAMPHOLDER AND A GU10 LIGHT SOURCE

ART. NR.	NAAM / NAME	SOCKET	VOLTAGE	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	BUNDELHOEK / BEAM ANGLE
21.8550.92	DOMINGO 50 LED	GU10	230V	5,5W	2700K	350 lm	Ra90	38°
21.8555.92	DOMINGO 50 LED	GU10	230V	5,5W	CTA 2200-2800K	350 lm	Ra90	38°


ART. NR.	NAAM / NAME	SOCKET	VOLTAGE
70.7220.00	LAMP HOLDER FOR GU10	GU10	230V




Schakel altijd eerst de stroom uit voor dat u installatie-, onderhoud of reparatiewerkzaamheden uitvoert.
Always switch off the mains voltage before carrying out installation, maintenance and repair work.

Maten met de lamphouder:
Inbouwhoogte advies 120mm
Measurements with the lamp holder:
Installation height advice 120mm


Het is mogelijk om de lamphouder te kantelen.
 It is possible to tilt the lamp holder.




1 Verwijder de beugel, vervang door de lamphouder
 Remove the bracket, replace with the lamp holder



2 Apart verkrijgbaar
 Separate order
 Not included
 Niet meegeleverd




3




A.
 B.
 Click

Bovenaanzicht / Top view




Houd het armatuur goed vast voor het installeren van de lichtbron
 - Kijk eerst de lichtbron schuin op de twee veren vast (A.)
 - Vervolgens op de tweede veer (B.) (u hoort een klikgeluid)
 Lichtbron eruit halen, eerst (B.) en daarna (A.) met behulp van een schroevendraaier
 Hold the fixture firmly before installing the light source
 - First click in the light source at an angle on the two springs (A.)
 - Then on spring (B.) (you will hear a click sound)
 Remove the light source, first (B.) and then (A.) using a screwdriver

4




Cut hole size
 Zaagmaat
Ø81mm


5



6



7



! LET OP:

- Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing.
- Zorg ervoor dat de netspanning uitgeschakeld is voor installatie, reparatie of onderhoud. (Installatie, reparatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerde personen).
- Voor reparatie of onderhoud uitsluitend originele delen gebruiken.
- Gebruik het armatuur alleen binnenshuis. Het armatuur niet in vochtige of natte ruimte gebruiken.
- Uitsluitend op het etiket aangegeven lichtbronnen gebruiken.

Wanneer u een spot inbouwt moet u rekening houden met de warmte en dus rekening houden met extra inbouwruimte rond je armatuur om eventuele schade te voorkomen.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het armatuur. De fabrikant aanvaardt geen garantie in geval van het niet behandelen van de lampen volgens de richtlijnen van de fabrikant. Als er schade aan elektrische onderdelen te vinden zijn, vraag dan een elektricien om het te vervangen.

Onderhoud is behoud:
 Een goede instandhouding van het armatuur is sterk afhankelijk van omgevings- en onderhoudsfactoren. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.
 - Schakel voor de zekerheid de elektriciteit uit!
 - Gebruik geen bijtende, chemische middelen of schurende schoonmaakmiddelen. Gebruik geen bijtende, chemische of schurende schoonmaakmiddelen.

NOTE:

- Follow and keep this instructions manual.
- Make sure that the mains voltage is switched off for installation, repair or maintenance. (Installation, repair and maintenance only by qualified persons).
- Use only original parts for repairs or maintenance.
- Use the fixture only indoors. Don't use the fixture in humid or wet areas.
- Use only suitable light sources indicated on the label.

Make sure you have at least as much space in your (false) ceiling. It is very important to give enough air cooling to avoid any damage.

The manufacturer accepts no liability for any injuries or damages resulting from the incorrect use or installation of the fixture. Any operation performed on the fixture that is not in accordance with instructions will void manufacturer's warranty. If you find any damage to the electrical parts, please ask a qualified electrician to replace it.


Maintenance is preservation:
 A good preservation of the fixture is highly dependent on environmental factors and maintenance. We cannot exercise any influence on this.
 - Make sure that the mains voltage is switched off before you begin.
 - Do not use strong, chemicals or abrasive cleaners.

LICHTBRON: APART VERKRIJGBAAR / LED LAMPS: SEPARATE ORDER									
ART. NR.	NAAM / NAME	SOCKET	VOLTAGE	WATTAGE	MILIAMPER	KELVIN	LUMEN	CRI	BUNDELHOEK / BEAM ANGLE
21.8361.02	CUBA 50 LED MODULE P&P	P&P	18V DC	6,3W	350mA	CTA 2000-2700K	450 lm	Ra95	36°
21.8366.02	CUBA 50 LED MODULE P&P	P&P	18V DC	6,3W	350mA	2700K	500 lm	Ra92	36°
ART. NR.	NAAM / NAME	SOCKET	VOLTAGE	WATTAGE	MILIAMPER	KELVIN	LUMEN	CRI	BUNDELHOEK / BEAM ANGLE
21.8372.02	CUBA 50 LED MODULE P&P IP45	P&P	18V DC	6,3W	350mA	CTA 2000-2700K	450 lm	Ra95	36°
21.8376.02	CUBA 50 LED MODULE P&P IP45	P&P	18V DC	6,3W	350mA	2700K	500 lm	Ra92	36°

DRIVERS ZIJN APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER					
ART. NR.	NAAM / NAME	WATTAGE	MILIAMPER	DIMMEN / DIMMING	AANTAL LICHTBRONNEN / NUMBER OF LIGHT LAMPS
16.8101.0350	DRIVER P&P	10,5W - 14,7W	350mA	Trailing edge/triac DIM.	2*
16.8103.0350	DRIVER P&P	5,25W - 7,35W	350mA	Leading trailing edge DIM.	1
16.7000.0350	DRIVER DALI INTEL P&P	0,9W - 10W	350mA	DALI CTA/AM DIM.	1
16.7002.0350	DRIVER DALI INTEL P&P	4W - 18,9W	350mA	DALI CTA/AM DIM.	2*


* CONNECTION BLOCK FOR 2 LED LAMPS APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER			PLUG & PLAY CABLES APART VERKRIJGBAAR / SEPARATE ORDER		
ART. NR.	NAAM / NAME	INFO.	ART. NR.	NAAM / NAME	AFMETINGEN / DIMENSIONS
70.7115.05	CONNECTION BLOCK 3-V SERIES	P&P MALE + 2x70.7120.05 LED BRIDGE	70.7125.05	LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE	L: 50cm 2x0,5mm ² mini amp for mA led
			70.7127.05	LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE	L:100cm 2x0,5mm ² mini amp for mA led
			70.7130.05	LED KOPPELKABEL / LED COUPLING CABLE	L:150cm 2x0,5mm ² mini amp for mA led

E: Europlug
G: GST18
W: Winsta
Z: Geen plug



Schakel altijd eerst de stroom uit voordat u installatie-, onderhoud of reparatiewerkzaamheden uitvoert.
Always switch off the mains voltage before carrying out installation, maintenance and repair work.

Maten met de Cuba 50 LED module: Inbouwhoogte advies 70mm
Measurements with the Cuba 50 LED module: Installation height advice 70mm



Het is mogelijk om de beugel te kantelen of te buigen. It is possible to tilt or bend the bracket.


Zonder de Cuba 50 LED module / Without the Cuba 50 LED module

Met de Cuba 50 LED module / With the Cuba 50 LED module




Houd het armatuur goed vast voor het installeren van de lichtbron
- Klik eerst de lichtbron schuin op de twee veren vast (A.)
- Vervolgens op de tweede veer (B.) (u hoort een klikgeluid)
Lichtbron eruit halen, eerst (B.) en daarna (A.) met behulp van een schroevendraaier
Hold the fixture firmly before installing the light source
- First click in the light source at an angle on the two springs (A.)
- Then on spring (B.) you will hear a click sound
Remove the light source, first (B.) and then (A.) using a screwdriver



Bovenaanzicht / Top view

Cut hole size
Zaagmaat
Ø81mm



1. Trekontlaster Strain relief
Lichtbronnen en drivers zijn apart verkrijgbaar
Light sources and drivers are available separately

LET OP:
- Volg en bewaar deze gebruiksaanwijzing.
- Zorg ervoor dat de netspanning uitgeschakeld is voor installatie, reparatie of onderhoud. (Installatie, reparatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerde personen).
- Voor reparatie of onderhoud uitsluitend originele delen gebruiken.
- Gebruik het armatuur alleen binnenshuis. Het armatuur niet in vochtige of natte ruimte gebruiken.
- Uitsluitend op het etiket aangegeven lichtbronnen gebruiken.
Wanneer u een spot inbouwt moet u rekening houden met de warmte en dus rekening houden met extra inbouwruimte rond je armatuur om eventuele schade te voorkomen.
De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het armatuur. De fabrikant aanvaardt geen garantie in geval van het niet behandelen van de lampen volgens de richtlijnen van de fabrikant. Als er schade aan elektrische onderdelen te vinden zijn, vraag dan een elektricien om het te vervangen.
Onderhoud is behoud:
Een goede instandhouding van het armatuur is sterk afhankelijk van omgevings- en onderhoudsfactoren. Hierop kunnen wij geen invloed uitoefenen.
- Schakel voor de zekerheid de elektriciteit uit!
- Gebruik geen bijtende, chemische middelen of schurende schoonmaakmiddelen. Gebruik geen bijtende, chemische of schurende schoonmaakmiddelen.

NOTE:
- Follow and keep this instructions manual.
- Make sure that the mains voltage is switched off for installation, repair or maintenance. (Installation, repair and maintenance only by qualified persons).
- Use only original parts for repairs or maintenance.
- Use the fixture only indoors. Don't use the fixture in humid or wet areas.
- Use only suitable light sources indicated on the label.
Make sure you have at least as much space in your (false) ceiling. It is very important to give enough air cooling to avoid any damage.
The manufacturer accepts no liability for any injuries or damages resulting from the incorrect use or installation of the fixture. Any operation performed on the fixture that is not in accordance with instructions will void manufacturer's warranty. If you find any damage to the electrical parts, please ask a qualified electrician to replace it.
Maintenance is preservation:
A good preservation of the fixture is highly dependent on environmental factors and maintenance. We cannot exercise any influence on this.
- Make sure that the mains voltage is switched off before you begin.
- Do not use strong, chemicals or abrasive cleaners.

