



# Montagehandleiding: radiatoren

Installation manual: radiators

Specificaties Specifications	
	Paneelradiator met vlakke voorzijde en verticale lamellen aan de achterzijde. <i>Panel radiator with a flat front plate and vertical fins on the back.</i>
	<b>Rechte radiator</b> <i>Straight radiator</i>
	<b>Kleuren colours</b> Wit RAL 9016 & Grijs metallic <i>White RAL 9016 &amp; Grey Metallic</i>
	<b>Aansluiting connection</b> Radiator met midden aansluiting <i>Radiator with middle connection</i>
	<b>Let op:</b> deze radiatoren zijn uitsluitend toepasbaar met een onderaansluiting. Niet geschikt voor plaatsing van een stromingsbuis. <b>Attention:</b> these radiators are only applicable with a bottom connection. Not suitable for placement of a flow tube.



## Technische gegevens paneel radiator

### Technical data panel radiator


Lengte Length A mm	Breedte Width B mm	Afstand Distance C mm	Aantal buizen Number of Pipes	Capaciteit Capacity 75/65/20°C watt	Capaciteit Capacity 90/70/20°C watt	Gewicht Weight kg	Volume L
1810	446	300	6	881W	1114W	24,51	6,9
1810	519	350	7	1028W	1301W	30,34	8,1
1810	665	490	9	1323W	1676W	37,00	10,4

### Let op:

De radiator dient minimaal 60 cm buiten de douche of bad te worden geplaatst. De radiator mag niet in contact komen met waterstralen. Zie hiervoor ook de tekening.

### Attention:

The radiator should be placed at least 60 cm outside the shower or bath. The radiator may not be in contact with water jets. Also see the drawing.




### Garantie warranty

Op dit product is tot vijf jaar na aankoop garantie van toepassing op alle materiaal- en productiefouten die bij normaal gebruik kunnen ontstaan.

A five year warranty applies to all material and manufacturing defects that can occur during normal use.

### Reinigingsinstructies cleaning instructions

#### SAFETY CLIP



- Gebruik geen schuurmiddel om de radiator te reinigen. Beschadigingen aan het oppervlak worden voorkomen door gebruik te maken van warm water en een zacht vloeibaar schoonmaakmiddel zonder bijtende stoffen.  
*Do not use abrasives to clean the radiator. Damage to the surface is prevented by using warm water and a mild liquid detergent without corrosive substances.*
- Maak de radiator schoon met een milde zeep en warm water. Veeg het volledige oppervlak droog met een schone, zachte doek.  
*Use warm water and a mild liquid detergent to clean the radiator. Wipe the entire surface dry with a clean, soft cloth.*