







Handleiding









X32 drukplaat / X32 drukplaat METAL



INSTALLATIE



Handleiding



LET OP: de drukplaat kan op termijn onder invloed van UV-licht vergelen. Plaats de drukplaat daarom nooit direct naast een venster of in direct zonlicht.