



Installatievoorschrift AquaSound WiFi-producten  
Installation instructions for AquaSound WiFi products



Is uw WiFi bereik niet toereikend voor het hele huis,  
raadpleeg dan uw provider om het WiFi bereik te vergroten.

Is your WiFi range not sufficient for the entire house,  
consult your provider to increase the WiFi range.



**Voor optimaal bereik:**

- \* installeer een Acces-Point per verdieping, of
- \* creëer een Mesh-netwerk, of
- \* plaats een powerline adapter, of
- \* laat u adviseren door uw provider.

**For excellent range:**

- \* install an Access-Point per floor, or
- \* create a Mesh network, or
- \* place a powerline adapter, or
- \* get advice from your provider.