

# Consignes d'entretien pour meubles en chêne

Nous vous remercions de l'achat d'un de nos meubles en chêne. Ci-joint vous trouverez les informations concernant l'entretien de ces meubles.

## Caractéristiques

Le bois de chêne est un produit naturel et doit être traité de cette façon. Dans le bois de chêne il y a de l'acide tannique. Ceci protège le bois naturellement. Le bois de chêne connaît beaucoup de variétés tel que des différentes couleurs, structures, nœuds, nervures. Pensez également à l'âge du bois et les inégalités du bois.

Dépendant des circonstances le bois de chêne peut se rétrécir ou se dilater dû à l'humidité, la chaleur, le froid ou la sécheresse. Ceci peut résulter en des fissures ou des déformations de certaines parties du bois.

Ces transformations du bois, comme expliqué ci-dessus, ne tombent pas sous la garantie. Faire une réclamation n'est donc pas possible. Ce sont, en effet, des caractéristiques naturelles du bois. Les meubles en bois de chêne peuvent avoir de différentes couleurs ou structures que les exemples dans les showrooms.

Le degré d'entretien et d'utilisation définira la décoloration de vos meubles. C'est pour cette raison qu'il est judicieux de suivre les conseils d'entretien suivant afin de garder votre meuble le plus beau possible.

Lors d'un mauvais entretien ou lorsque vous n'entretenez pas votre meuble la garantie et la responsabilité expirent.

## Utilisation et entretien d'un meuble en bois de chêne

Sortez votre meuble de l'emballage et laissez-le acclimater pendant 48 heures dans un environnement de 15 degrés. Une bonne ventilation et une humidité uniforme sont nécessaires dans la pièce. Une haute humidité est préférable à une humidité trop basse.

**Les 4 premières semaines**, nous vous conseillons de nettoyer votre meuble seulement avec un tissu sec afin que la couleur et la couche de protection puissent durcir.

**Pendant la 5e semaine**, vous pouvez nettoyer prudemment avec un tissu humide (pas trempé) avec de l'eau propre sans produit nettoyant.

**Après la 6e semaine** vous pouvez nettoyer votre meuble périodiquement à l'aide d'un tissu humide et de l'eau avec du produit nettoyant spécial pour meubles (demandez à votre spécialiste).

N'utilisez pas de produits agressifs ou abrasifs.

Veillez éviter que le meuble soit en contact avec de l'ammoniac, des acides, produits nettoyants agressifs, teinture pour cheveux, chlore ou dentifrice.

Veillez sécher les tâches humides rapidement afin d'éviter que l'eau provoque des auréoles.

Veillez éviter le contact direct avec la lumière du soleil afin d'empêcher le dessèchement ou la décoloration.

## Couleur et produit d'entretien

Appliquez la couleur et le produit d'entretien (bien agiter avant utilisation) avec un tissu ou éponge propre. Après quelques minutes, veuillez ôter le trop-plein avec un tissu propre en coton. Bien séchez la surface avec le tissu.

Veuillez toujours suivre la direction du bois.

Après 24-36 heures après l'application, la surface peut être utilisée à nouveau.

Il est conseillé de d'appliquer ce produit d'entretien deux fois par an. Veuillez tenir en compte l'intensité d'utilisation.

Attention : Lorsque le tissu (ou l'éponge) est complètement imbibé avec le produit d'entretien, il s'enflamme facilement.

Veuillez tremper le tissu utilisé dans de l'eau ou dépliez complètement le tissu et laissez durcir puis jetez-le avec les ordures chimiques.

## Commander le produit d'entretien

Pour la commande du produit d'entretien, veuillez contacter notre spécialiste. Indiquez bien le type et la couleur du meuble.