

# Beluchterkranen

## ONDERHOUD BELUCHTER

Als u een lekkage aan de beluchterkraan constateert is er hoogstwaarschijnlijk niets mis met de beluchterkraan zelf. Deze is voorzien van het KIWA-ATA kwaliteitskeurmerk. Wellicht is er bij de montage van de kraan onvoldoende doorgespoeld. Volg eenvoudig onderstaande stappen. U kunt de kraan laten zitten. Dit neemt slechts 5 minuten van uw tijd in beslag.



### Stap 1

Draai de beluchterkraan dicht.

### Stap 2

Haal de beluchter (figuur 1) uit de beluchterkraan met steeksleutel 16 mm. De beluchter bestaat uit twee onderdelen (figuur 2 en 3). Het is van belang om deze voorzichtig te behandelen, met name het rood gearceerde gedeelte op figuur 2. Dit om beschadigingen en een eventuele nieuwe lekkage te voorkomen.



### Stap 3

Spoel de onderdelen onafhankelijk van elkaar goed af onder stromend koud water. Zorg ervoor dat de twee zwarte o-ringen goed afgespoeld zijn.



### Stap 4

Zet de beluchter weer in elkaar en plaats deze terug in de beluchterkraan met steeksleutel 16 mm. Indien de beluchteronderdelen onverhoopt beschadigd zijn, vraag dan naar de mogelijkheid voor nazending van een nieuwe beluchter.

figuur 1

