02	SPOM504	Inbus tbv bedieningsknop
03	SPOM499	Bodyring
04	SPOM331	Binnenwerk/cartouche
05	SPOM504	Inbus tbv uitloop (M4x4)
06	SPOM92	Perlator
07	SPOM520	Basering
08	SPOM37	Set flexibele aansluitingen
09	SPOM23	Bevestigingsset
10	Borgmoer tbv cartouche	
11	Perlatorsleutel klein (geel/blauw)	

