



# Ventus



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Matériau du corps :

Le corps est fabriqué dans un panneau aggloméré mélaminé d'une épaisseur de 18 mm et d'une densité de 680 kg/m<sup>3</sup>.

Fabricant Egger Eurodecor, Unilin, Fundermax en fonction de la couleur choisie.

Les parois intérieures et extérieures sont de la même couleur que celle de la face avant.

Les parois latérales des armoires sont pourvues sur tout leur pourtour d'une bande de chant qui protège contre l'humidité.

Elles sont finies en ABS 0,8 mm pour le corps.

La distance du dos au mur des colonnes et des armoires suspendues est de 16 mm,

celle des sous-meubles de 46 mm. Les panneaux dorsaux des sous-meubles ont une épaisseur de 18 mm.

### Façades des portes et des tiroirs :

Les façades en mélaminé ont une épaisseur de 18 mm et sont bordées d'une bande de chant en ABS de 1 mm.

Les portes sont munies de charnières à clipser métalliques à fermeture automatique offrant un angle d'ouverture de 110° et réglables dans 3 directions. Elles se ferment en silence sur les portes grâce à une charnière d'amortissement.

Les façades des portes et des tiroirs sont fabriquées sans poignée. La profondeur entre la façade et le corps est 30mm sur la largeur complète du meuble.

### Sous-meubles :

Les sous-meubles sont exécutés avec un tiroir (UNO) ou 2 tiroirs (DUE), et ce pour une armoire de 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm et 120 cm de large.

Les sous-meubles TRE ont 2 tiroirs et un piédestal pour une armoire 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm et 120cm de large.

Les sous-meuble avec une largeur de 140 cm, 160cm, 180cm et 200cm se composent de deux sections d'armoire reliées avec une plinthe continue. Ces armoires ont 4 tiroirs.

Les sous-meubles UNO et TRE ne sont pas adaptés au siphon. La version DUE existe sans et avec une adaptation au siphon.

Tous les sous-meubles UNO, DUE et TRE ont une hauteur de respectivement 40cm, 64cm et 88cm (78 + 12 piédestal)

Les sous-meubles sont munis d'un système d'accrochage tridimensionnel apparent « Camar » (réglable horizontalement et verticalement) et d'une plaque de fixation. Ils sont tous deux fixés au mur à l'aide des crochets, boulons et chevilles fournis.

Les sous-meubles sont pourvus d'une paroi dorsale en panneau mélaminé de 18 mm

### Colonnes :

Les colonnes UNO ont une hauteur de 152 cm et une largeur de 35cm, exécution gauche et droite. Ventus DUE colonnes sont 176 cm d' hauteur et existent dans une largeur de 40cm (avec soit 2 portes gauches, soit 2 portes droites) et 80cm (2 portes gauches et 2 portes droites).

Ventus TRE colonnes ont une hauteur de 188 cm (piédestal de 12cm inclus) et existent dans un largeur de 40cm (avec soit 2 portes gauches, soit 2 portes droites) et 80 cm (2 portes gauches et 2 portes droites).

Les colonnes sont munies d'un dos en panneau aggloméré mélaminé de 8 mm.

Ventus UNO est pourvue de 2 étagères réglables et de 1 fond intermédiaire fixe en mélamine d'une épaisseur de 18mm.

Ventus DUE et TRE ont 3 étagères réglables et 1 fond intermédiaire fixe en mélamine d'une épaisseur de 18mm.

Tous les colonnes ont un grand front en haut et un petit front en bas. La hauteur de la porte en bas est la même de celle du sous-meuble correspondant.

Entre le front inférieur et supérieur, un design de poignée est prévu sans poignée.

Les panneaux dorsaux des colonnes sont fabriqués en panneau aggloméré mélaminé de 8 mm d'épaisseur. Ils sont coulissés dans une rainure.



# Ventus



## Systèmes d'accrochage :

Sous-meubles : Système d'accrochage tridimensionnel apparent réglable « Camar » et plaque de fixation pour fixation au mur à l'aide des crochets, boulons et chevilles.

Colonnes : Système d'accrochage tridimensionnel invisible réglable « Camar » et plaque de fixation pour fixation au mur à l'aide des crochets, boulons et chevilles.

## 2 ans de garantie légale :

Les meubles de salle de bains vendus par Labonorm ont fait l'objet de tests très approfondis afin de s'assurer qu'ils satisfont à nos normes strictes en matière de qualité, de résistance et de durabilité.

Labonorm offre par conséquent une garantie de 2 ans, qui prend effet à la date de livraison des produits à l'utilisateur final/au consommateur (= le client).

La garantie ne peut être invoquée que sur présentation de la preuve d'achat.

Une fois la période de 2 ans écoulée, Labonorm a la liberté de choisir entre fournir gratuitement les pièces de rechange et exécuter des réparations, sans toutefois y être obligée.

## La garantie couvre tout défaut de conformité avec le contrat (non-conformité) :

Il est question d'une non-conformité lorsque :

- les marchandises livrées ne correspondent pas aux descriptions fournies par Labonorm et/ou varient de celles que Labonorm a présentées comme modèle ou comme échantillon et sur la base desquelles Van Marcke a passé sa commande ;
- les marchandises livrées ne conviennent pas à l'utilisation spécifique souhaitée, telle que communiquée par le client à la conclusion du contrat et telle que communiquée par Van Marcke à Labonorm et acceptée par Labonorm ;
- les marchandises livrées ne sont pas adaptées à l'utilisation à laquelle les marchandises de ce type servent habituellement ;
- les marchandises livrées n'offrent pas la qualité et les performances qui sont normalement attendues pour des marchandises de ce type et que le client peut raisonnablement attendre, compte tenu de la nature du bien.

## Signalement de défauts :

Assurez-vous toujours lors de la réception de l'absence de défauts visibles ou de toute non-conformité par rapport à la commande. Tout défaut ou non-conformité visible doit être immédiatement signalé(e) par écrit après la livraison. Les réclamations se rapportant à des défauts visibles qui sont signalées après l'installation ne seront plus acceptées.

Les réclamations ayant trait à un défaut de conformité qui n'était pas visible au moment de la livraison doivent être signalées par Van Marcke, sous peine de nullité, dans les 2 mois qui suivent le signalement du défaut par le client à Van Marcke.



# Ventus



## Mesures entreprises par Labonorm pour résoudre le problème :

Après réception de la réclamation via le client, Labonorm examinera celle-ci ainsi que le produit et décidera si le problème est couvert par la garantie.

Labonorm a le choix de procéder soit au remplacement gratuit, soit à la réparation gratuite du produit défectueux ou d'une partie de celui-ci. Le remplacement/la réparation éventuel(le) sous garantie ne peut être exécuté(e) que par Labonorm elle-même ou un partenaire désigné par ses soins. Les produits qui doivent être remplacés seront remplacés ou réparés par des produits ou des pièces identiques ou comparables. Les frais de main-d'œuvre et les frais de déplacement sont inclus dans la garantie, à condition que le produit soit accessible sans frais supplémentaires. Si Labonorm ne vend plus cet article, elle proposera un remplacement adéquat ou formulera une autre proposition.

Le délai de garantie reste suspendu pendant la période nécessaire à la réparation ou au remplacement et ne sera dès lors jamais prolongé et/ou renouvelé à la suite de l'invocation du cas de garantie. La période de garantie suspendue recommence à courir à partir du moment de la réception du produit réparé/remplacé.

S'il s'avère impossible de procéder à un remplacement ou une réparation gratuit(e) ou que celui(celle)-ci se révèle disproportionné(e) (en comparaison avec la valeur que le bien aurait s'il ne présentait pas de défaut de conformité ou avec la gravité du défaut de conformité), Labonorm a le droit de proposer une réduction adéquate du prix.

## Sont exclus de la garantie :

- Les dommages causés par un placement et/ou un raccordement non professionnel (comme p. ex. des dommages causés par un serrage excessif des robinets, du trop-plein, etc.)
- Les dommages causés par une utilisation incorrecte/anormale
- Les dommages causés par un entretien à l'aide de détergents corrosifs ou abrasifs, les dommages causés par les colorants des produits de beauté
- Les dommages causés par une usure normale, des entailles, des rayures, des fissures ou les dommages causés par des chocs ou des accidents
- Les dommages causés par des fuites dans les conduites d'alimentation et d'évacuation, le boursoufflement des socles qui n'ont pas été placés sur un support étanche, la déformation des tablettes qui ne rend plus étanche le joint entre la vasque et la tablette et tout dommage dû à une protection insuffisante contre l'eau
- Les dommages causés par l'absence de jointoiement ou le jointoiement insuffisant à l'aide de silicones exempts d'acides de tous les raccords (entre le mur, le meuble, entre le lavabo et le sous-meuble, etc.)
- Les dommages dus à des modifications apportées au meuble ou à des parties de celui-ci
- Les dommages dus à la condensation et à un manque d'aération
- Les meubles d'exposition ou de salon endommagés
- Les dommages aux miroirs et aux parties en verre (ceux-ci relèvent des conditions de garantie du fabricant des miroirs)
- Les dommages causés par l'utilisation de lampes incorrectes
- Les dommages causés par une tension anormale dans le circuit électrique
- Les lavabos, robinets et autres matériels montés sur le meuble qui n'ont pas été produits/vendus et fixés au/sur le meuble par Labonorm
- Les dommages consécutifs ou les dommages supplémentaires.